

# BEDIENUNGSANLEITUNG FÜR ARMBRUST XB-27-

## DEUTSCHE ÜBERSETZUNG

---

### ORIGINALE SEITE 1

---

Sicherheitshinweise:

#### WARNUNG

- Zielen Sie auf nichts, spannen oder laden Sie Ihre Armbrust erst, wenn Sie beabsichtigen zu schießen.
- Schießen Sie nur mit geeigneten Bolzen.
- Niemals die Armbrust leer abschießen (Dry Fire), da dies die Armbrust beschädigen könnte. Die Verwendung eines zu leichten Bolzens kann einen Leerschuss simulieren.
- Stellen Sie die Nutzung ein, wenn die Armbrust beschädigt wird.
- Verwenden Sie immer Bolzen mit dem richtigen Spine und Gewicht für Ihre Armbrust.
- Diese Armbrust darf nur von qualifizierten Bogenschützen verwendet werden.
- Es wird empfohlen, die Sehne alle 5–10 Schüsse zu wachsen (Lube Wax) und die Sehne mindestens einmal jährlich zu ersetzen.

#### VORSICHT

- Kein Spielzeug.
- Dies ist eine Hochleistungsarmbrust für Personen ab 18 Jahren.
- Fehlgebrauch oder fahrlässige Verwendung kann zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen. Der Gefahrenbereich kann über 220 Yards (ca. 200 m) hinausgehen.

Beschreibung der Teile (Abbildung auf Seite 1):

- Metal pad = Metallunterlage
- Rubber = Gummi
- Bow limb = Wurfarm
- Concave plastic pad = Konkave Kunststoffunterlage

Montageanleitung (Absätze 1–2):

1. Lösen Sie die Wurfarm-Halteschraube ein wenig. Nehmen Sie die konkave Kunststoffunterlage und bringen Sie ein Gummi darin an. Setzen Sie diese in die Wurfarmöffnung an der Vorderseite des Gehäuses ein. Führen Sie den Wurfarm in die Öffnung ein. Bringen Sie ein weiteres Gummi am Wurfarm an und legen Sie die Metallunterlage auf das Gummi.
2. Ziehen Sie die Halteschraube mit dem mitgelieferten Inbusschlüssel fest. Nicht zu fest anziehen.

---

## **ORIGINALE SEITE 2**

---

Montage des Zubehörs (Absätze 3–7):

3. Richten Sie die zwei Löcher des Fußbügels (Stirrup) über den zwei Löchern der Schnellspannschiene aus. Setzen Sie die zwei kleineren und längeren Zylinderkopfschrauben seitlich an der Schiene ein.
4. Ziehen Sie beide Schrauben fest.
5. Bringen Sie die Wurfarmkappen (Limb Tips) am Wurfarm an.
6. Schrauben Sie den Trageriemen (Sling) an die Armbrust.
7. Richten Sie die Löcher der Köcherhalterung (Quiver Bracket) über den horizontalen Löchern der Schiene aus. Setzen Sie die Flachkopfschrauben ein und ziehen Sie beide fest. Schieben Sie den Köcher in die Nut und achten Sie darauf, dass der Verriegelungshebel offen ist.

---

## **ORIGINALE SEITE 3**

---

Vorbereitung (Absätze 8–12):

8. Verriegeln Sie den Köcher, indem Sie den Hebel in die geschlossene Position drehen.
9. Markieren Sie Ihre Sehne, um ein gleichmäßiges Spannen zu gewährleisten. Ungleichmäßiges Spannen führt zu schlechter Präzision.
10. Schmieren Sie vor Gebrauch die Sehnenwicklung (Serving) und die Schiene (Rail). Wir empfehlen das Wachsen alle 10 bis 15 Schüsse.
11. Stellen Sie vor dem Spannen sicher, dass die Sicherung auf „Fire“ steht.
12. Platzieren Sie die Haken der Spannhilfe an der Sehne auf beiden Seiten der Schiene.

---

## ORIGINALE SEITE 4

---

Spannen und Zielen (Absätze 13–15):

13. Stellen Sie Ihren Fuß in den Bügel. Ziehen Sie beide Griffe gleichzeitig gleichmäßig nach hinten, bis die Sehne einrastet. Ziehen Sie weiter, bis die Sicherung auf „Safe“ springt. Die Armbrust ist nun gespannt. Entfernen Sie die Spannhilfe vor dem Schießen.
14. Legen Sie den Pfeil wie abgebildet in die Schiene ein und achten Sie darauf, dass er ganz hinten am Abzugsmechanismus anliegt.
15. Visieranpassung: Wenn der Pfeil rechts einschlägt, drehen Sie das Windage-Rad IM UHRZEIGERSINN. Höhenanpassung (Elevation): Lösen Sie zuerst die Schraube an der Schiene.

---

## ORIGINALE SEITE 5

---

Optik-Montage (Absätze 16–20):

16. Schieben Sie die Sicherung auf „Fire“.
17. Ziehen Sie die Muttern handfest oder mit Werkzeug an. Elevation = Höhenverstellung. Windage = Seitenverstellung. Wenn der Pfeil hoch einschlägt, drehen Sie das Elevation-Rad IM UHRZEIGERSINN.
18. Wir empfehlen, das Einschießen bei maximal 10 Yards zu beginnen. Der OBERSTE KREIS im Absehen ist für die kürzeste Distanz. Je tiefer der Kreis, desto weiter die Distanz.

---

## ORIGINALE SEITE 6

---

Wartung:

- Batterien: DURACELL DL2032, ENERGIZER ERC2032 usw..
- Pflege: Lagern Sie das Gerät an einem sauberen, trockenen Ort. Reinigen Sie Linsen nur mit einem Optiktuch.

Legende zum Rotpunktvisier:

- A: Objective End = Objektiv
- B: Windage Adjustment\* = Seitenverstellung
- C: Elevation Adjustment\* = Höhenverstellung
- D: Battery Compartment Cap = Batteriefachdeckel
- E: 7-Position Rheostat Knob = Helligkeitsregler
- F: Eyepiece = Okular
- G: Locking Nuts = Sicherungsmuttern