

HANDBUCH MK-XB58 KRAKEN - DEUTSCHE ÜBERSETZUNG

SEITE 1

Sicherheitsvorkehrungen:

WARNUNG

- Seien Sie sich immer Ihres Ziels und dessen Umgebung sicher.
- Missbrauch oder unvorsichtige Handhabung dieses Produkts kann zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen.
- Dies ist kein Spielzeug. Es handelt sich um eine Armbrust mit hohem Zuggewicht, die Projektile über 200 Yards verschießen kann.
- Das Produkt ist für Personen ab 18 Jahren bestimmt.
- Schießen Sie nur mit geeigneten Bolzen mit einem Mindestgewicht von 400 Grains.
- Stellen Sie die Verwendung ein, wenn die Armbrust beschädigt ist.
- Es wird dringend empfohlen, bei der Verwendung dieses Produkts einen Augenschutz zu tragen.
- Halten Sie Ihre Finger vom Bewegungspfad der Sehnen und Kabel fern.

VORSICHT:

- Bitte lesen und befolgen Sie alle Anweisungen sorgfältig.
- Es wird empfohlen, die Armbrust in einem qualifizierten Bogensport-Fachgeschäft (Archery Pro Shop) einstellen zu lassen.
- Die Armbrust sollte in Übereinstimmung mit allen geltenden Gesetzen verwendet werden.
- Es wird empfohlen, die Schiene (rail) alle 10 bis 15 Schüsse zu schmieren.
- Ersetzen Sie Sehnen und Kabel jährlich oder bei ersten Anzeichen von Verschleiß.

SEITE 2

1. Stellen Sie sicher, dass der Kabelgleiter (cable slide) ordnungsgemäß an den Kabeln befestigt ist.
 2. Schieben Sie den Kabelgleiter in das Mittelstück (riser) der Armbrust. Die Lücke an der Unterseite ist größer als an der Oberseite.
 3. Setzen Sie die Verbindungskappe (joint cap) auf den Lauf (barrel) der Armbrust.
 4. Schieben Sie den Lauf auf das Mittelstück.
 5. Installieren und ziehen Sie die Mittelstückschraube (Riser bolt) fest an.
 6. Befestigen Sie den Steigbügel (stirrup) mit 3 Schrauben (2 lange und 1 kurze Schraube) am Mittelstück.
-

SEITE 3

7. Stellen Sie den Griff (grip) unter dem Armbrustlauf ein. a: Lösen Sie die 2 Schrauben am Griff. b: Stellen Sie den Griff auf den gewünschten Bereich ein und ziehen Sie die 2 Schrauben fest.
 8. Die Armbrust wird mit einer parallelen Köcherhalterung geliefert. Sie kann auf der linken oder rechten Seite Ihrer Armbrust montiert werden. Lösen Sie die Schrauben an der Montagehalterung und befestigen Sie sie an der Picatinny-Schiene unter dem Lauf, vor dem Vorderschaft.
 9. Schieben Sie den Köcher (quiver) auf die Halterung und drücken Sie ihn ganz nach oben.
 10. Schließen Sie den Riegel wie abgebildet. Dadurch wird der Köcher an der Halterung verriegelt.
 11. Befestigen Sie den Trageriemenbolzen (sling stud) wie abgebildet an der Vorderseite der Armbrust. Der Bolzen befindet sich im Paket des Trageriemens. Zum vollständigen Festziehen können Zangen erforderlich sein.
-

SEITE 4

12. Um den gepolsterten Schultergurt an der Armbrust zu befestigen, lösen Sie die Rändelschraube am Wirbel des Gurtes. Setzen Sie ihn auf den Trageriemenbolzen (sling stud) und ziehen Sie die Rändelschraube wieder fest.
 13. Richten Sie die Zielfernrohrmontage an den Schlitten der weaver-ähnlichen Visierbasis aus.
 14. Schieben Sie jede der Montagehalterungen in die gewünschte Position auf der weaver-ähnlichen Visierbasis.
 15. Ziehen Sie die Sicherungsmuttern von Hand oder bei Bedarf mit einem Inbusschlüssel oder Schraubendreher fest.
 16. **Einstellen der Schaftlänge (Stock Length):**
 17. Drücken Sie den Hebel an der Unterseite des Schafts.
 18. Schieben Sie den Schaft von 0-5, um die Schaftposition zu verlängern oder zu verkürzen.
 19. Lassen Sie den Hebel los, um ihn einzurasten.
 20. Lösen Sie die 4 Schrauben auf beiden Seiten.
-

SEITE 5

18. Ziehen Sie die Schrauben nach dem Einstellen der Wangenauflage (cheek piece) fest.
19. Markieren Sie Ihre Sehne, um sicherzustellen, dass Sie den Bogen gleichmäßig spannen. Aufgrund des hohen Zuggewichts beim Spannen ist es leicht, die Armbrust außermittig zu spannen. Ein ungleichmäßiges Spannen führt zu schlechter Genauigkeit. Markieren Sie die Sehne einfach mit einem Marker oder auf andere Weise, um sicherzustellen, dass der Bogen ordnungsgemäß gespannt wird.

Schienenfett (Fight Rail Lube)

20. Schmieren Sie vor dem Gebrauch die Sehnenwicklung und die Schiene. Andernfalls verbrennt die Sehnenwicklung und nutzt sich vorzeitig ab. Wir empfehlen, das Wachs alle 10 bis 15 Schüsse aufzutragen.
 21. Stellen Sie vor dem Spannen sicher, dass die Sicherung (safety catch) auf der Position FIRE steht. Legen Sie die Mitte des Seils über die Nut im Schaft hinter dem Abzugsmechanismus/Zielfernrohr.
 22. Platzieren Sie die Haken auf der Armbrustsehne auf jeder Seite der Führungsschiene.
-

SEITE 6

23. Stellen Sie Ihren Fuß in den Steigbügel. Ziehen Sie beide T-Griffe gleichzeitig und ziehen Sie die Armbrustsehne sanft unter der Bolzenhaltefeder zurück in die Sehnenöffnung im Abzugsmechanismus. Ziehen Sie sie vollständig nach hinten, bis die Abzugssicherung auf die Position SAFE springt. Lockern Sie die Spannung leicht, um sicherzustellen, dass die Abzugsklinke die Armbrustsehne vollständig erfasst hat. Die Armbrust ist nun vollständig gespannt und bereit zum Laden. Entfernen Sie die Spannhilfe vor dem Schießen. **Elevation = Höhenverstellung Anti-dry fire switch = Trockenschussicherung Safety catch = Sicherung**
24. Wenn Sie die Armbrust erhalten, befindet sich die Trockenschussicherung in der mittleren Position (Middle) und die Sicherung auf FIRE (roter Punkt). Nach dem Spannen bewegt sich die Trockenschussicherung von der mittleren Position in die Position Bottom (unten) und die Sicherung bewegt sich von FIRE (roter Punkt) in die Position SAFE (grüner Punkt). Nach dem Laden des Bolzens bewegt sich die Trockenschussicherung von der Position Bottom in die Position Top (oben), und die Sicherung bleibt in der Position SAFE (grüner Punkt). Wenn Sie bereit zum Schießen sind, bewegen Sie die Sicherung von der Position SAFE in die Position FIRE und betätigen Sie dann den Abzug. Der Bolzen wird herausfliegen. Bitte beachten Sie: NICHT AUF MENSCHEN ZIELEN oder auf etwas, das Sie nicht zu beschießen beabsichtigen. **Windage = Seitenverstellung**

25. Wir empfehlen, mit dem Einschießen Ihrer Armbrust bei nicht mehr als 10 Yards zu beginnen, um sicherzustellen, dass Sie das Ziel leicht treffen können und um Verlust oder Beschädigung Ihrer Bolzen zu vermeiden. Sie werden den OBERSTEN KREIS Ihres Zielfernrohrs für die kürzeste Entfernung einschießen. Die anderen Kreise unter dem obersten bieten Ihnen zusätzliche Haltepunkte für Entfernungen; je niedriger der Kreis, desto weiter die Entfernung. Diese Entfernungen hängen von Ihrer anfänglichen Einschießentfernung des obersten Kreises sowie von Ihrem Bolzen ab (Länge des Bolzenschafts, Größe und Gewicht der Spitze). **Seitenverstellungsknopf (Windage):** Pfeil trifft rechts, stellen Sie das Seitenrad IM UHRZEIGERSINN (CLOCKWISE) ein. Pfeil trifft links, stellen Sie das Seitenrad GEGEN DEN UHRZEIGERSINN (COUNTER-CLOCKWISE) ein. **Höhenverstellungsknopf (Elevation):** Pfeil trifft hoch, stellen Sie das Höhenrad IM UHRZEIGERSINN ein. Pfeil trifft tief, stellen Sie das Höhenrad GEGEN DEN UHRZEIGERSINN ein.

SEITE 7

26. **ERSATZBATTERIEN:** DURACELL DL2032, ENERGIZER ERC2032 USW. HINWEIS: Denken Sie immer daran, das Zielfernrohr auszuschalten, wenn Sie es nicht mehr benutzen. Tragen Sie immer eine Ersatzbatterie bei sich. **PFLEGE IHRES BELEUCHTETEN 4x32 MULTI-ABSEHEN ZIELFERNROHRS** Wenn es nicht in Gebrauch ist, sollte das Visier an einem sauberen und trockenen Ort fern von korrosivem Material aufbewahrt werden. Versuchen Sie niemals, das Zielfernrohr zu zerlegen oder es intern zu reinigen. Senden Sie Ihr Zielfernrohr an eine qualifizierte Servicestation, falls es jemals repariert werden muss. Die Linsenoberfläche kann mit einem Linsentuch gereinigt werden. **Legende:** A: Objektivende | B: Seitenverstellung | C: Höhenverstellung | D: Batteriefachdeckel | E: 7-stufiger Rheostatknopf | F: Okular | G: Sicherungsmuttern
- Entfernen Sie die Staubkappen, um das Zielfernrohr einzustellen.