

Handbuch Übersetzung Armbrust MK-XB21

Sehr geehrter Kunde,
bevor Sie mit der Montage und Benutzung Ihrer Armbrust beginnen, nehmen Sie bitte das Originalhandbuch zur Hand. Dort finden Sie die Fotos, Illustrationen und Zeichnungen, auf die sich diese Übersetzung bezieht. Ein korrektes Verständnis der Bilddokumentation ist für die sichere Handhabung unerlässlich.

SEITE 1

SICHERHEITSHINWEISE

Sicherheitsmaßnahmen: Richten Sie Ihre Armbrust niemals auf ein beliebiges Ziel. Spannen oder laden Sie die Armbrust erst, wenn Sie beabsichtigen zu schießen. Verwenden Sie nur geeignete Pfeile (Bolzen). Schießen Sie niemals ohne Pfeil (Trockenschuss), da dies die Armbrust beschädigen kann. Die Verwendung eines zu leichten Pfeils kann einen Trockenschuss simulieren. Benutzen Sie die Armbrust nicht mehr, wenn sie beschädigt ist. Verwenden Sie immer Pfeile mit korrektem Spine und Gewicht. Die Sehne sollte alle 5 bis 10 Schüsse geschmiert und mindestens einmal im Jahr ersetzt werden.

ACHTUNG: Dies ist kein Spielzeug. Diese Armbrust ist sehr leistungsstark und für Personen ab 18 Jahren bestimmt. Lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch. Missbrauch oder Fahrlässigkeit kann zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen. Die Reichweite kann 200 Meter überschreiten.

Bildlegende (S. 1 oben):

Coussinet en métal = Metall-Unterlegscheibe

Caoutchouc = Gummipad

Branche de l'arc = Wurfarm

1. Lösen Sie die Befestigungsschraube des Bogens leicht. Befestigen Sie ein Gummipad unter dem Wurfarm. Setzen Sie die Baugruppe in die Öffnung an der Vorderseite des Gehäuses ein. Befestigen Sie ein weiteres Gummipad auf dem Wurfarm und platzieren Sie die Metall-Unterlegscheibe darauf.

2. Ziehen Sie die Befestigungsschraube mit dem mitgelieferten Inbusschlüssel fest. Nicht zu fest anziehen.

SEITE 2

-
3. Montieren Sie den Steigbügel (étrier) mit den 2 mitgelieferten Schrauben am Gehäuse.
 4. Befestigen Sie die Sehnenkerben (poupées / Tips) an den Enden des Wurfarms.
 5. Schieben Sie die Sicherung in die Position FIRE (Feuer).
 6. Befestigen Sie die Spannschnur (fausse corde - das längere Kabel mit Kunststoffhülle) an den Tips (wie abgebildet).
 7. Stellen Sie den Fuß fest in den Steigbügel und ziehen Sie die Spannschnur nach oben in den Abzugsmechanismus. Aktivieren Sie die Sicherung SAFETY.
 8. Legen Sie die Schlaufen der echten Sehne über die Tips, indem Sie sie durch oder unter die Schlaufen der Spannschnur führen. Achten Sie auf korrekten Sitz.

SEITE 3

9. Schieben Sie die Trockenschusssicherung mit dem Zeigefinger nach oben. Schieben Sie gleichzeitig den Sicherungshebel von SAFE (grün) auf FIRE (rot).
10. Halten Sie die Spannschnur fest und lassen Sie einen Helfer den Abzug betätigen. Lassen Sie die Spannschnur langsam ab, bis die Last auf die echte Sehne übertragen ist. Entfernen Sie die Spannschnur von den Wurfarmen. Betätigen Sie den Abzug. Zielen Sie niemals auf Personen.
11. Entfernen Sie die Spannschnur vollständig von den Tips.
12. Setzen Sie 2 Schrauben für die Zubehörmontage in das Gehäuse ein.
13. Montieren Sie den Schultergurt (bandoulière) an der Armbrust.

SEITE 4

14. Montieren Sie die Köcherhalterung mit einem Kreuzschlitzschraubendreher.
15. Schieben Sie den Köcher (carquois) auf die Halterung nach oben.
16. Schließen Sie den Riegel, um den Köcher zu sichern.
17. Stellen Sie die Schaftlänge (crosse) ein, indem Sie die Schrauben lösen, den Schaft verschieben und wieder festziehen.
18. Sehne und Wachs können im Fach unter dem Griff aufbewahrt werden.
19. Spannen Sie die Armbrust, indem Sie die Sehne in den Abzugsmechanismus ziehen (Fuß im Bügel). Sicherung auf SAFE stellen.

SEITE 5

20. Legen Sie den Pfeil in die Schiene ein. Er muss vollständig am Abzugsmechanismus anliegen. Nicht auf Personen zielen.
21. Beim Spannen springt die Sicherung automatisch auf SAFE. Nach dem Einlegen des Pfeils wird die Trockenschusssicherung deaktiviert. Zum Schießen auf FIRE stellen.
22. VISIEREINSTELLUNG: Schuss zu weit rechts: Seitenschraube IM UHRZEIGERSINN drehen. Schuss zu tief: Schraube an der Schiene lösen und Höheneinstellrad GEGEN DEN UHRZEIGERSINN drehen. Danach Schienenschraube wieder festziehen.

SEITE 6

23. Sicherung auf FIRE stellen.
24. Visier auf der Weaver-Schiene ausrichten.
25. Montagerringe in die gewünschte Position schieben.
26. Muttern festziehen.
27. Markieren Sie die Sehne mit einem Stift, um ein gleichmäßiges Spannen zu gewährleisten. Ungleichmäßiges Spannen führt zu Präzisionsverlust.
28. Vor Gebrauch Mittenwicklung (tranche-fil) und Schiene (rail) schmieren. Alle 10 bis 15 Schuss wachsen.

SEITE 7

29. Sicherung auf FIRE stellen. Spannhilfe (bandoir) in die Nut hinter dem Abzug legen.
30. Haken beidseitig an der Sehne anbringen.
31. Mit dem Fuß im Bügel gleichmäßig hochziehen, bis die Sicherung auf SAFE springt. Spannhilfe vor dem Schuss entfernen.
32. Einschießen auf 9 Meter empfohlen. Oberer Kreis im Visier für kurze Distanz, darunter liegende Kreise für weitere Entfernungen.

SEITE 8

PFLEGE DES ROTPUNKTVISIERS

Sauber und trocken lagern. Nicht zerlegen. Linsen mit Optiktuch reinigen.

Legende: A: Objektiv | B: Seite | C: Höhe | D: Batterie | E: Helligkeit | F: Okular | G: Muttern.