

# ČESKÝ PŘEKLAD (MANUÁL MK-XB58 KRAKEN)

Upozornění: Při čtení těchto překladů mějte prosím k dispozici originální anglický manuál. Obsahuje důležité fotografie, ilustrace a nákresy, na které se text přímo odkazuje.

---

## STRANA 1

### Bezpečnostní opatření:

#### VAROVÁNÍ

- Vždy si buďte jisti svým cílem a prostorem za ním.
- Nesprávné použití nebo nedbalé zacházení s tímto výrobkem může způsobit vážné zranění nebo dokonce smrt.
- Toto není hračka. Jedná se o kuši s vysokou napínací silou schopnou vystřelit projektil na vzdálenost přes 200 yardů.
- Je určena pro použití osobami staršími 18 let.
- Střílejte pouze s vhodnými šípy (bolts), které mají minimální hmotnost 400 grainů.
- Pokud dojde k poškození kuše, přestaňte ji používat.
- Při používání tohoto výrobku se důrazně doporučuje používat ochranu očí.
- Udržujte prsty mimo dráhu pohybu tětiny a lan.

#### UPOZORNĚNÍ:

- Přečtěte si prosím pečlivě všechny pokyny a dodržujte je.
- Doporučuje se, aby kuši sestavil kvalifikovaný odborný servis (Archery Pro Shop).
- Kuše by měla být používána v souladu se všemi platnými zákony.
- Doporučuje se mazat lištu (rail) každých 10 až 15 výstřelů.
- Tětinu a lana měňte každý rok, nebo při prvním náznaku opotřebení či roztřepení.

---

## STRANA 2

1. Ujistěte se, že jezdec lan (cable slide) je správně připevněn k lanům.
  2. Zasuňte jezdec lan do lučiště (riser) kuše. Mezera na spodní straně je větší než na horní straně.
  3. Nasadte spojovací krytku (joint cap) na tělo (barrel) kuše.
  4. Nasuňte tělo (barrel) na lučiště (riser).
  5. Namontujte a pevně utáhněte šroub lučiště (Riser bolt).
  6. Připevněte nášlap (stirrup) k lučišti pomocí 3 šroubů (2 dlouhé a 1 krátký šroub).
-

### STRANA 3

7. Nastavte rukojeť (grip) pod tělem kuše. a: Povolte 2 šrouby na rukojeti. b: Nastavte rukojeť do požadované polohy a utáhněte tyto 2 šrouby.
  8. Kuše je dodávána s paralelním držákem toulce. Může být namontován na levou nebo pravou stranu kuše. Uvolněte šrouby na montážním držáku a připevněte jej k Picatinny liště pod tělem, před předpažbím.
  9. Nasuňte toulec (quiver) na držák a zatlačte jej zcela nahoru.
  10. Zavřete západku podle vyobrazení. Tím toulec v držáku zajistíte.
  11. Připevněte čep pro popruh (sling stud) k přední části kuše, jak je znázorněno. Čep pro popruh se nachází v balení popruhu. K úplnému dotažení mohou být zapotřebí kleště.
- 

### STRANA 4

12. Chcete-li ke kuši připevnit polstrovaný ramenní popruh, povolte rýhovaný šroub na otočném čepu popruhu. Nasaďte jej na čep popruhu (sling stud) a rýhovaný šroub opět utáhněte.
  13. Vyrovnajte montáž puškohledu s drážkami na základně puškohledu typu weaver.
  14. Zasuňte každou z montážních konzol do požadované polohy na základně puškohledu typu weaver.
  15. Utáhněte pojistné matice rukou, imbusovým klíčem nebo šroubovákem, pokud je to nutné.
  16. **Nastavení délky pažby (Stock Length):**
  17. Stiskněte páčku na spodní straně pažby.
  18. Posuňte pažbu v rozsahu 0-5 pro prodloužení nebo zkrácení polohy pažby.
  19. Uvolněte páčku pro zajištění na místě.
  20. Povolte 4 šrouby na obou stranách.
- 

### STRANA 5

18. Po nastavení lícnice (cheek piece) šrouby utáhněte.
19. Označte si tětivu, abyste zajistili, že budete kuši natahovat konzistentním způsobem. Vzhledem k vysoké napínací síle při natahování je snadné natáhnout kuši mimo střed. Nenatažení kuše rovnoměrně povede k nízké přesnosti. Jednoduše označte tětivu

fixem nebo jiným viditelným způsobem, abyste zajistili správné natažení. **Mazivo na vodící lištu (Fight Rail Lube)**

20. Před použitím namažte omotávku tětivy a lištu. Pokud tak neučiníte, omotávka tětivy se spálí a předčasně opotřebuje. Doporučujeme aplikovat vosk každých 10 až 15 výstřelů.
21. Před natahováním se ujistěte, že je pojistka (safety catch) v poloze FIRE. Střed natahovacího provazu položte do drážky v pažbě umístěné za spoušťovým mechanismem / puškohledem.
22. Nasadte háky na tětivu kuše na každé straně vodící lišty.

---

## STRANA 6

23. Vložte nohu do nášlapu (stirrup). Zatáhněte za obě T-rukojeti současně a plynule táhněte tětivu kuše dozadu pod pružinu pro přidržení šípů až do otvoru pro tětivu ve spoušťovém mechanismu. Pokračujte v natahování zcela dozadu, dokud se pojistka spouště nepřesune do polohy SAFE. Mírně uvolněte tah, abyste se ujistili, že západka spouště tětivu plně zachytila. Kuše je nyní plně natažena a připravena k nabití. Před výstřelem odstraňte natahovací provaz. **Elevation = Výšková korekce Anti-dry fire switch = Spínač pojistky proti výstřelu naprázdno Safety catch = Pojistka**
24. Když kuši obdržíte, spínač Anti-dry fire je v prostřední poloze (Middle) a pojistka je v poloze FIRE (červená tečka). Po natažení se spínač Anti-dry fire přesune z prostřední polohy do polohy Bottom (dole) a pojistka se přesune z polohy FIRE (červená tečka) do polohy SAFE (zelená tečka). Po nabití šípů se spínač Anti-dry fire přesune z polohy Bottom do polohy Top (nahore) a pojistka zůstane v poloze SAFE (zelená tečka). Když jste připraveni ke střelbě, přesuňte pojistku z polohy SAFE do polohy FIRE a poté stiskněte spoušť. Šíp vyletí. Upozornění: NEMIŘTE NA LIDI ani na nic, na co nehodláte střílet. **Windage = Stranová korekce**
25. Doporučujeme začít s nastřelováním vaší kuše na vzdálenost maximálně 10 yardů, abyste zajistili snadný zásah cíle a vyhnuli se ztrátě nebo poškození šípů. Budete nastřelovat NEJVYŠŠÍ KRUH ve vašem puškohledu pro nejkratší vzdálenost. Ostatní kruhy pod tím nejvyšším vám nabídnou záměrné body pro další vzdálenosti; čím nižší kruh, tím delší vzdálenost. Tyto vzdálenosti budou záviset na vašem počátečním nastřelení nejvyššího kruhu a také na vašem šípu (délka dřívku, velikost a hmotnost hrotu). **Knob stranové korekce (Windage):** Šíp zasahuje vpravo, otočte kolečkem VE SMĚRU hodinových ručiček (CLOCKWISE). Šíp zasahuje vlevo, otočte kolečkem PROTI SMĚRU hodinových ručiček (COUNTER-CLOCKWISE). **Knob výškové korekce (Elevation):** Šíp zasahuje vysoko, otočte kolečkem VE SMĚRU hodinových ručiček. Šíp zasahuje nízko, otočte kolečkem PROTI SMĚRU hodinových ručiček.

---

## STRANA 7

26. **NÁHRADNÍ BATERIE:** DURACELL DL2032, ENERGIZER ERC2032 ATD. POZNÁMKA: Vždy nezapomeňte puškohled vypnout, když s ním skončíte. Vždy s sebou noste náhradní baterii. **PÉČE O VÁŠ PODSVÍCENÝ PUŠKOHLED 4x32 S VÍCENÁSOBNOU OSNOVOU**  
Když se nepoužívá, zaměřovač by měl být uchováván na čistém a suchém místě mimo jakýkoli korozivní materiál. Nikdy se nepokoušejte puškohled rozebírat nebo jej čistit zevnitř. Pokud puškohled někdy potřebuje opravu, pošlete jej do kvalifikovaného servisu. Povrch čoček lze čistit hadříkem na čočky. **Legenda:** A: Objektiv | B: Stranová korekce | C: Výšková korekce | D: Krytka prostoru pro baterii | E: 7-polohový knob reostatu | F: Okulár | G: Pojistné matice

- Pro seřízení puškohledu sejměte prachové krytky.
-