

# MAN KUNG MK-XB56 FROST WOLF

Offizielle Übersetzung der Bedienungsanleitung | Outfit4Events

**HINWEIS FÜR DEN KUNDEN:** Bitte nehmen Sie das englische Originalhandbuch zur Hand. Diese Übersetzung bezieht sich direkt auf die Fotos, Illustrationen und Zeichnungen, die nur im Originaldokument zu finden sind.

## SEITE 2: SICHERHEITSHINWEISE

2. Sicherheitshinweise:
3. WARNUNG (WARNING)
4. Vergewissern Sie sich immer Ihres Ziels und des Bereichs dahinter.
5. Missbrauch oder unvorsichtige Handhabung dieses Produkts kann zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen.
6. Dies ist kein Spielzeug. Es handelt sich um eine Armbrust mit hohem Zuggewicht, die Projektilen über 200 Yards (ca. 182 m) weit schießen kann.
7. Zur Verwendung durch Personen ab 18 Jahren bestimmt.
8. Schießen Sie nur mit geeigneten Bolzen (bolts) mit einem Mindestgewicht von 400 Grains.
9. Stellen Sie die Verwendung ein, wenn die Armbrust beschädigt wird.
10. Es wird dringend empfohlen, bei der Verwendung dieses Produkts einen Augenschutz zu tragen.
11. Halten Sie Ihre Finger vom Bewegungspfad der Sehnen und Kabel fern.
12. VORSICHT (CAUTION):
13. Bitte lesen und befolgen Sie alle Anweisungen sorgfältig.
14. Es wird empfohlen, die Armbrust von einem qualifizierten Bogensport-Fachgeschäft (Archery Pro Shop) einstellen zu lassen.
15. Die Armbrust sollte in Übereinstimmung mit allen geltenden Gesetzen verwendet werden.
16. Es wird empfohlen, die Schiene (rail) alle 10 bis 15 Schüsse zu schmieren.
17. Ersetzen Sie Sehnen und Kabel jedes Jahr oder beim ersten Anzeichen von Verschleiß oder Ausfransen.

## SEITE 3: MONTAGE (Bezug auf Abbildungen 1 bis 6)

18. 1. **[Abb. 1]** Stellen Sie sicher, dass der Kabelgleiter (*cable slide*) ordnungsgemäß...
19. 2. **[Abb. 2]** Schieben Sie den Kabelgleiter in den Wurfarmkopf (*riser*).
20. ...an den Kabeln befestigt ist.
21. Der Spalt auf der Unterseite ist größer als auf der Oberseite.
22. 3. **[Abb. 3]** Setzen Sie die Verbindungskappe (*joint cap*) auf das Gehäuse (*barrel*).
23. 4. **[Abb. 4]** Schieben Sie das Gehäuse (*barrel*) auf den Wurfarmkopf (*riser*).

24. 5. [Abb. 5] Installieren und ziehen Sie die Wurfarmkopf-Schraube (*Riser bolt*) fest an.
25. 6. [Abb. 6] Befestigen Sie den Fußbügel (*stirrup*) mit 3 Schrauben (2 lange und 1 kurze Schraube) am Wurfarmkopf.

#### SEITE 4: MONTAGE DES ZUBEHÖRS (Bezug auf Abbildungen 7 bis 11)

27. 7. [Abb. 7] Einstellen des Griffs (*grip*) unter dem Gehäuse: a) Lösen Sie die 2 Schrauben am Griff.
28. b) Stellen Sie den Griff auf die gewünschte Position ein und ziehen Sie die 2 Schrauben fest.
29. 8. [Abb. 8] Die Armbrust wird mit einer Köcherhalterung (*quiver mount*) geliefert. Sie kann links oder rechts montiert werden.
30. Lösen Sie die Schrauben am Montagebügel und befestigen Sie ihn an der Picatinny-Schiene...
31. ...unter dem Gehäuse, vor dem Vorderschaft.
32. 9. [Abb. 9] Schieben Sie den Köcher (*quiver*) auf den Bügel bis zum Anschlag nach oben.
33. 10. [Abb. 10] Schließen Sie den Riegel (*latch*) wie abgebildet.
34. Dadurch wird der Köcher am Bügel arretiert.
35. 11. [Abb. 11] Befestigen Sie den Trageriemenbolzen (*sling stud*) wie abgebildet vorne an der Armbrust.
36. Der Bolzen befindet sich im Trageriemen-Paket.
37. Zum vollständigen Festziehen kann eine Zange erforderlich sein.

#### SEITE 5: RIEMEN, OPTIK UND SCHAFT (Bezug auf Abbildungen 12 bis 17)

39. 12. [Abb. 12] Um den gepolsterten Schulterriemen zu befestigen, lösen Sie die Rändelschraube am Riemenwirbel.
40. Platzieren Sie ihn am Bolzen (*sling stud*) und ziehen Sie die Rändelschraube wieder fest.
41. 13. [Abb. 13] Richten Sie die Zielfernrohrmontage an den Schlitzern der Weaver-Schiene (*weaver style sight base*) aus.
42. 14. [Abb. 14] Schieben Sie beide Montagebügel in die gewünschte Position auf der Schiene.
43. 15. [Abb. 15] Ziehen Sie die Sicherungsmuttern von Hand oder bei Bedarf mit einem Inbusschlüssel fest.
44. 16. [Abb. 16] Einstellen der Schaftlänge (*Stock Length*):
45. 1. Drücken Sie den Hebel an der Unterseite des Schafts.
46. 2. Schieben Sie den Schaft (0~5), um ihn zu verlängern oder zu verkürzen.
47. 3. Lassen Sie den Hebel los, um ihn zu arretieren.
48. 17. [Abb. 17] Lösen Sie den Bolzen auf beiden Seiten (zur Einstellung der Wangenauflage).

#### SEITE 6: VORBEREITUNG (Bezug auf Abbildungen 18 bis 22)

50. 18. [Abb. 18] Ziehen Sie den Bolzen nach dem Einstellen der Wangenauflage (*cheek piece*) wieder fest.
53. 19. [Abb. 19] Markieren Sie Ihre Sehne, um sicherzustellen, dass Sie die Armbrust gleichmäßig spannen.
54. Aufgrund des hohen Zuggewichts kann die Armbrust leicht außermittig gespannt werden.
57. 20. [Abb. 20] Schmieren Sie vor dem Gebrauch die Sehnenwicklung (*string serving*) und die Schiene (*rail*).
58. Wir empfehlen, das Wachs alle 10 bis 15 Schüsse aufzutragen.

59. 21. [Abb. 21] Stellen Sie vor dem Spannen sicher, dass die Sicherung (*safety catch*) auf "FIRE" steht.

**SEITE 7: BEDIENUNG (Bezug auf Abbildungen 23 bis 25)**

62. 23. [Abb. 23] Setzen Sie Ihren Fuß in den Fußbügel (*stirrup*). Ziehen Sie beide T-Griffe gleichmäßig nach hinten bis zum Einrasten.

64. Ziehen Sie vollständig nach hinten, bis die Abzugssicherung auf "SAFE" springt.

67. Entfernen Sie die Spannschnur vor dem Schießen.

71. Trockenschusssicherung (*Anti-dry fire switch*).

73. 24. [Abb. 24] Bei Auslieferung: Sicherung auf FIRE (roter Punkt).

74. Nach dem Spannen: Sicherung springt auf SAFE (grüner Punkt).

76. Zum Schießen: Von SAFE auf FIRE schieben und Abzug betätigen.

81. 25. [Abb. 25] Wir empfehlen, das Einschießen bei maximal 10 Yards zu beginnen.

86. Seitenverstellung (*Windage*): Treffer rechts -> im Uhrzeigersinn drehen.

89. Höhenverstellung (*Elevation*): Treffer hoch -> im Uhrzeigersinn drehen.