

# PŘEKLAD MANUÁLU KUŠE

Vážený zákazníku, prosíme, abyste si k ruce vzal původní anglický manuál. Naleznete v něm fotografie, ilustrace a nákresy, na které se tento překlad odkazuje.

## BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

STRANA 1

### [3] VAROVÁNÍ

- [4] • Nemířit na nic, nenatahovat ani nenabíjet kuši, dokud nezamýšlíte střílet.
- [5] • Střílejte pouze s odpovídajícími šípy (bolty).
- [6] • Nikdy nestřílejte naprázdno (Dry fire), mohlo by dojít k poškození kuše. [7] Použití podváženého šípu může simulovat výstřel naprázdno.
- [8] • Pokud dojde k poškození kuše, přestaňte ji používat.
- [9] • Vždy používejte šípy se správnou tuhostí (spine) a hmotností pro vaši kuši.
- [10] • Tato kuše by měla být používána kvalifikovaným lukostřelcem; v případě potřeby kontaktujte odborného prodejce.
- [11] • Doporučuje se tětivu mazat voskem (Lube wax) každých 5-10 výstřelů a tětivu měnit minimálně jednou ročně nebo při roztřepení.
- [12] **UPOZORNĚNÍ:**
- [13] • Toto není hračka.
- [14] • Jedná se o vysoce výkonnou kuši určenou pro osoby starší 18 let.
- [15] • Před použitím si pečlivě přečtete všechny pokyny; kupující a uživatelé musí jednat v souladu se všemi platnými zákony.
- [16] • Zneužití nebo neopatrné použití může způsobit vážné zranění nebo smrt. Nebezpečná oblast může přesahovat 200 metrů (220 yardů).

## MONTÁŽ KUŠE

STRANA 1-2

(Viz nákres na straně 1 - Termíny)

Metal pad = Kovová podložka	Rubber = Guma / gumová vložka
Bow limb = Rameno kuše	Concave plastic pad = Prohnutá plastová podložka

- [20] 1. Mírně odšroubujte zajišťovací šroub ramene. Vezměte prohnutou plastovou podložku a vložte do ní jednu gumu.
- [21] Vložte je do otvoru pro rameno v přední části těla kuše.

- [22] Vložte rameno do otvoru. Na rameno nasadte další gumu a na ni položte kovovou podložku.
- [24] 2. Utáhněte zajišťovací šroub ramene pomocí přiloženého imbusového klíče. [25] Neutahujte příliš silně.
- [26] 3. Namontujte nášlap (Stirrup) k tělu kuše pomocí 2 přiložených šroubů.
- [27] 4. Nasuňte koncovky ramen (Limb tips) na rameno kuše. (Viz obr. na straně 2 nahoře)

## NASAZENÍ TĚTIVY (STRINGING)

STRANA 2-3

- [28] 5. Posuňte pojistku do polohy "FIRE" (Střelba).
- [29] 6. Připevněte pomocnou natahovací šňůru (Stringer rope = delší šňůra s plastovým pouzdrem) na každou koncovku ramene dle nákresu.
- [30] 7. S nohou pevně zapřenou v nášlapu pro stabilitu vytáhněte pomocnou šňůru nahoru a bezpečně ji zajistěte do spoušťového mechanismu.
- [31] Ujistěte se, že je aktivována pojistka (Safety).
- [32] 8. Nasuňte oka skutečné tětivy na každou koncovku ramene tak, že je protáhnete pod oky pomocné šňůry.
- [33] Ujistěte se, že pomocná šňůra plně doléhá na obě strany plastové koncovky. (Viz obr. na straně 2 dole)
- [36] 9. Levým ukazováčkem posuňte spínač proti výstřelu naprázdno (Anti-dry fire switch) ze spodní polohy do horní polohy.
- [37] Současně palcem levé ruky posuňte pojistku z polohy SAFE (Zelený bod) do polohy FIRE (Červený bod). (Viz obr. na straně 3 nahoře)
- [38] 10(A). Zatímco pevně držíte pomocnou šňůru oběma rukama, nechte druhou osobu stisknout spoušť.
- [39] Pomalu spouštějte pomocnou šňůru, dokud se veškerý tah nepřenesse na skutečnou reflexní tětivu.
- [40] Odstraňte pomocnou šňůru z ramen.
- [41] 10(B). Stiskněte spoušť. Tětiva kuše je nyní nasazena. [42] Nemířit na lidi!
- [43] 11. S nohou v nášlapu odstraňte pomocnou šňůru z koncovek ramen.

## PŘÍSLUŠENSTVÍ A NABÍJENÍ

STRANA 3-5

- [44] 12. Vložte 2 šrouby do těla kuše. [45] 13. Našroubujte popruh (Sling) na kuši.
- [47] 14. Díly držáku toulce (Quiver bracket). [48] 15. Sestavte díly pomocí podložek, matic a šroubů.
- [49] 16. Připevněte držák toulce na tělo kuše pomocí 2 šroubů.
- [50] 17. Nasuňte toulec na držák a zatlačte jej až nahoru.
- [51] 18. Zajistěte západku dle nákresu. Toulec je nyní zajištěn.

[55] 19. S nohou v nášlapu vytáhněte tětivu nahoru a zajistěte ji do spoušťového mechanismu. [56] Aktivujte pojistku (Safety).

[57] 20. Vložte šíp do drážky a ujistěte se, že je zcela vzadu u spoušťového mechanismu. [58] Nemířit na nikoho!

## FUNKCE POJISTKY A SEŘÍZENÍ

STRANA 5-7

[64] 21. Po vybalení: Spínač proti výstřelu naprázdno (Anti-dry fire) je v prostřední poloze, pojistka je v poloze FIRE.

[65] Po natažení: Spínač se posune dolů, pojistka se automaticky přepne na SAFE (Zelený bod).

[66] Po nabití šípu: Spínač se posune do horní polohy, pojistka zůstává na SAFE.

[67] Před výstřelem: Přepněte pojistku na FIRE (Červený bod) a stiskněte spoušť.

[73] 22. SEŘÍZENÍ MÍŘIDEL:

[74] 1: Pokud šíp dopadá vpravo, otočte stranovým korekčním kolečkem (Windage wheel) PO SMĚRU hodinových ručiček.

[75] Pokud šíp dopadá vlevo, otočte kolečkem PROTI SMĚRU.

[76] 2: PRO VÝŠKOVOU KOREKCI (ELEVATION) NEJDŘÍVE POVOLTE ŠROUB NA LIŠTĚ.

[77] Pokud šíp dopadá nízko, otočte výškovým korekčním kolečkem PO SMĚRU. [78] Po seřízení šroub opět utáhněte.

[82] 24-26. MONTÁŽ OPTIKY: Zarovnejte montáž s drážkami na liště Weaver a utáhněte matice rukou nebo klíčem.

[86] 27. Označte si tětivu značkovačem, abyste zajistili její rovnoměrné natahování. [88] Nerovnoměrné natažení způsobuje nepřesnost.

[90] 28. Před použitím namažte omotávku tětivy a kolejnici (Rail). [91] Doporučujeme voskovat každých 10-15 výstřelů.

[94] 29-31. NATAHOVÁNÍ POMOCÍ LANKA (ROPE COCKER): Přetáhněte střed lanka přes drážku v pažbě. Háky nasadte na tětivu po stranách kolejnice. [100] S nohou v nášlapu plynule vytáhněte obě rukojeti, dokud tětiva nezapadne a pojistka se nepřepne na SAFE. [104] Před střelbou natahovák odstraňte.

## KOLIMÁTOR (RED DOT SIGHT)

STRANA 8

[120] POZNÁMKA: Kolimátor po ukončení používání vždy vypněte. [118] BATERIE: CR2032.

(Viz nákres na straně 8 - Součásti)

A: Objective End = Objektiv	B/C: Windage/Elevation = Stranová/výšková korekce
D: Battery Cap = Kryt baterie	E: Rheostat Knob = Regulátor jasu (7 poloh)
F: Eyepiece = Okulár	G: Locking Nuts = Zajišťovací matice