

Man Kung MK-XB52BK Stalker

Bedienungsanleitung – Compound-Armbrust

SEHR GEEHRTER KUNDE,

Bitte halten Sie beim Lesen dieser Übersetzung das englische Originalhandbuch bereit. Diese Übersetzung bezieht sich auf Fotos, Illustrationen und Zeichnungen, die nur im Originaldokument enthalten sind.

SEITE 1: Sicherheitshinweise

WARNUNG (WARNING)

- Vergewissern Sie sich immer Ihres Ziels und des Bereichs dahinter.
- Missbrauch oder unvorsichtige Handhabung dieses Produkts kann zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen.
- Dies ist kein Spielzeug. Es ist eine Hochleistungsarmbrust, die Projektile über 200 Yards (ca. 182 Meter) weit schießen kann.
- Bestimmt für Personen ab 18 Jahren.
- Schießen Sie nur mit geeigneten Bolzen mit einem Mindestgewicht von 400 Grain.
- Stellen Sie die Benutzung ein, wenn die Armbrust beschädigt ist.
- Die Verwendung eines Augenschutzes wird dringend empfohlen.
- Halten Sie Ihre Finger vom Laufweg der Sehnen und Kabel fern.

VORSICHT (CAUTION)

- Bitte lesen und befolgen Sie alle Anweisungen sorgfältig.
- Es wird empfohlen, die Armbrust von einem qualifizierten Bogensport-Fachgeschäft einstellen zu lassen.
- Die Armbrust sollte in Übereinstimmung mit allen geltenden Gesetzen verwendet werden.
- Es wird empfohlen, die Schiene (Rail) alle 10 bis 15 Schüsse zu schmieren.

- Ersetzen Sie Sehnen und Kabel jährlich oder bei ersten Anzeichen von Verschleiß.

SEITE 2: Montage

[Siehe Abbildungen: Original Seite 2]

1. Stellen Sie sicher, dass der Kabelschlitten (**Cable slide**) ordnungsgemäß an den Kabeln befestigt ist.
2. Schieben Sie den Kabelschlitten in den Wurfarmkopf (**Riser**). Der Spalt an der Unterseite ist größer als an der Oberseite.
3. Setzen Sie die Verbindungskappe (**Joint cap**) auf den Lauf (**Barrel**).
4. Schieben Sie den Lauf auf den Wurfarmkopf (**Riser**).
5. Installieren und ziehen Sie die Wurfarmschraube (**Riser bolt**) fest an.
6. Befestigen Sie die Fußschlaufe (**Stirrup**) mit 3 Schrauben (2 lange und 1 kurze Schraube) am Wurfarmkopf.

SEITE 3: Schaft- und GriffEinstellung

[Siehe Abbildungen: Original Seite 3]

7. **Einstellung der Schaftlänge (Stock):** Durch Drücken der Unterseite des Schafts können Sie die Länge anpassen. Auf dem Schaft befinden sich die Zahlen 0 bis 5.
8. **Einstellung des Griffs (Grip) unter dem Lauf:**
 - **a:** Lösen Sie die 2 Schrauben am Griff.
 - **b:** Stellen Sie den Griff in den gewünschten Bereich ein und ziehen Sie die Schrauben fest.
9. Schrauben Sie die Schnellwechselhalterung mit einem Kreuzschlitzschraubendreher an den Köcher (**Quiver**).
10. Schieben Sie den Köcher auf die Halterung (**Bracket**) bis ganz nach oben.
11. Schließen Sie den Verschluss (**Latch**) wie abgebildet. Dies verriegelt den Köcher in der Halterung.

SEITE 4: Zubehör und Sehnenmarkierung

[Siehe Abbildungen: Original Seite 4]

12. Befestigen Sie den Trageriemenbolzen (**Sling stud**) vorne an der Armbrust. Der Bolzen befindet sich im Trageriemenpaket. Eventuell ist eine Zange zum Festziehen erforderlich.
13. Um den gepolsterten Schultergurt (**Padded shoulder sling**) zu befestigen, lösen Sie die Rändelschraube am Gurtwirbel. Setzen Sie ihn auf den Bolzen und ziehen Sie die Schraube wieder fest.
14. Richten Sie die Zielfernrohrmontage an den Schlitzern der Weaver-Schiene (**Weaver style sight base**) aus.
15. Schieben Sie die Montageklammern in die gewünschte Position auf der Schiene.
16. Ziehen Sie die Sicherungsmuttern (**Locking nuts**) von Hand, mit einem Inbusschlüssel oder Schraubendreher fest.
17. **Markieren Sie Ihre Sehne:** Markieren Sie die Sehne, um ein gleichmäßiges Spannen zu gewährleisten. Aufgrund des hohen Zuggewichts kann die Armbrust leicht außermittig gespannt werden. Markieren Sie die Sehne mit einem Stift, um den korrekten Sitz visuell zu prüfen.

SEITE 5: Schmierung und ADF-System

[Siehe Abbildungen: Original Seite 5]

18. Schmieren Sie vor dem Gebrauch die Sehnenwicklung und die Schiene (**Rail**). Wir empfehlen, alle 10 bis 15 Schüsse Wachs (Lubricant) aufzuspringen.

19. ANTI-DRY FIRE (ADF) Abzugssystem

Der ADF-Schalter (**Anti-dry fire switch**) ist im ungespannten Zustand immer auf **ON**. Sobald die Armbrust gespannt ist, springt der ADF-Schalter von ON auf OFF und die Sicherung (**Safety catch**) bewegt sich automatisch von FIRE auf SAFE.

Entschärfen der Armbrust:

- **1) Durch Schießen:** Laden eines Bolzens und Schießen in ein geeignetes Ziel.
- **2) Manuelles Entspannen:** ADF-Schalter mit dem Zeigefinger auf ON halten, Sicherung auf FIRE stellen, Sehne festhalten, Abzug ziehen und Sehne langsam ablassen.

SEITE 6: Spannen und Einschießen

[Siehe Abbildungen: Original Seite 6]

20. Stellen Sie vor dem Spannen sicher, dass die Sicherung auf **FIRE** steht. Legen Sie die Spannhilfe über die Kerbe im Schaft.

21. Setzen Sie die Haken auf beiden Seiten der Schiene an die Sehne.

22. Stellen Sie Ihren Fuß in die Fußschleufe (**Stirrup**). Ziehen Sie die Griffe nach hinten, bis die Sicherung auf **SAFE** springt. **Entfernen Sie die Spannhilfe vor dem Schießen.**

23. Einschießen (Sighting In)

Beginnen Sie bei 10 Yards (ca. 9 m). Verwenden Sie den **obersten Kreis (Top circle)** für die kürzeste Distanz.

Seitenverstellung (Windage): Treffer rechts = IM UHRZEIGERSINN drehen. Treffer links = GEGEN DEN UHRZEIGERSINN drehen.

Höhenverstellung (Elevation): Treffer zu hoch = IM UHRZEIGERSINN drehen. Treffer zu tief = GEGEN DEN UHRZEIGERSINN drehen.

SEITE 7: Wartung und Batterie

[Siehe Abbildungen: Original Seite 7]

24. Batteriewechsel: Typ DL2032 oder ERC2032. Zielfernrohr nach Gebrauch immer ausschalten.

25. Pflege des 4x32 Zielfernrohrs: Trocken lagern, nicht zerlegen, Linsen mit Optiktuch reinigen.

Legende zum Zielfernrohr:

- **A:** Objektiv
- **B:** Seitenverstellung (Windage)
- **C:** Höhenverstellung (Elevation)
- **D:** Batteriefachdeckel
- **E:** Beleuchtungsregler (7 Stufen)
- **F:** Okular
- **G:** Sicherungsmuttern der Montage

NIEMALS AUF MENSCHEN ODER TIERE ZIELEN!