

# Man Kung MK-XB52BK Stalker

Překlad návodu k použití – Kladková kuše

## **VÁŽENÝ ZÁKAZNÍKU,**

*Při čtení tohoto překladu mějte prosím k ruce originální anglický manuál. Tento překlad se odkazuje na fotografie, ilustrace a nákresy, které jsou uvedeny pouze v původním dokumentu.*

## **STRANA 1: Bezpečnostní opatření**

### **VAROVÁNÍ (WARNING)**

- Vždy si buďte jisti svým cílem a prostorem za ním.
- Nesprávné použití nebo nedbalá manipulace s tímto výrobkem může způsobit vážné zranění nebo dokonce smrt.
- Toto není hračka. Jedná se o vysoce výkonnou kuši schopnou vystřelit projektily na vzdálenost přes 200 yardů (cca 182 metrů).
- Je určena pro osoby starší 18 let.
- Střílejte pouze s odpovídajícími šípy (bolty), které mají minimální hmotnost 400 grainů.
- Pokud dojde k poškození kuše, přestaňte ji používat.
- Při používání tohoto výrobku důrazně doporučujeme používat ochranu očí.
- Udržujte prsty mimo dráhu pohybu tětivy a kabelů.

### **UPOZORNĚNÍ (CAUTION)**

- Prosíme, čtěte a pečlivě dodržujte všechny pokyny.
- Doporučujeme, aby sestavení kuše provedl kvalifikovaný odborný servis (Archery Pro Shop).
- Kuše by měla být používána v souladu se všemi platnými zákony.
- Doporučuje se promazat kolejnici (rail) každých 10 až 15 výstřelů.
- Tětivu a kabely vyměňte každý rok nebo při prvním příznaku opotřebení či třepení.

## STRANA 2: Montáž

---

[Odkaz na obrázky: Strana 2 originálu]

1. Ujistěte se, že je kabelový skluz (**Cable slide**) správně nasazen na kabelech.
2. Zasuňte kabelový skluz do těla kuše (**Riser**). Mezera na spodní straně je větší než na horní straně.
3. Na lučičtě (**Barrel**) nasadte spojovací krytku (**Joint cap**).
4. Nasuňte lučičtě na tělo (**Riser**).
5. Nainstalujte a pevně utáhněte šroub těla (**Riser bolt**).
6. Připevněte nášlap (**Stirrup**) k tělu pomocí 3 šroubů (2 dlouhé a 1 krátký šroub).

## STRANA 3: Nastavení pažby a úchopu

---

[Odkaz na obrázky: Strana 3 originálu]

7. **Nastavení délky pažby (Stock):** Stisknutím spodní části pažby můžete nastavit její délku. Na pažbě jsou vyznačena čísla 0 až 5.
8. **Nastavení rukojeti (Grip) pod lučičtům:**
  - **a:** Povolte 2 šrouby na rukojeti.
  - **b:** Nastavte rukojeť do požadované polohy a šrouby utáhněte.
9. Pomocí křížového šroubováku přišroubujte rychloupínací prvek k toulci (**Quiver**).
10. Nasuňte toulec na držák (**Bracket**) a zatlačte jej až nahoru.
11. Uzavřete západku (**Latch**) podle obrázku. Tím zajistíte toulec k držáku.

## STRANA 4: Příslušenství a značení tětivy

---

[Odkaz na obrázky: Strana 4 originálu]

12. Připevněte čep pro řemen (**Sling stud**) na přední část kuše. Čep se nachází v balení k řemenu. K úplnému dotažení mohou být zapotřebí kleště.
13. Pro připevnění polstrovaného ramenního řemenu (**Padded shoulder sling**) povolte ruční šroub na karabině řemenu. Nasadte jej na čep a šroub opět utáhněte.
14. Vyrovnajte montáž puškohledu s drážkami na liště weaver (**Weaver style sight base**).
15. Nasuňte montážní držáky do požadované polohy na liště.
16. Utáhněte pojistné matice (**Locking nuts**) rukou, imbusovým klíčem nebo šroubovákem.
17. **Označte si tětivu:** Označte si tětivu, abyste zajistili její konzistentní natahování. Kvůli vysokému odporu při natahování je snadné natáhnout kuši mimo střed. Nerovnoměrné natažení má za následek špatnou přesnost. Tětivu označte fixem, abyste vizuálně kontrolovali správnost natažení.

## STRANA 5: Mazání a pojistka ADF

---

[Odkaz na obrázky: Strana 5 originálu]

18. Před použitím promažte omotávku tětivy a kolejnici (**Rail**). Pokud tak neučiníte, dojde k předčasnému spálení a opotřebením omotávky tětivy. Vosk (Lubricant) doporučujeme aplikovat každých 10 až 15 výstřelů.

### 19. Systém ANTI-DRY FIRE (ADF) - Pojistka proti výstřelu naprázdno

Spínač ADF (**Anti-dry fire switch**) bude v nenataženém stavu vždy v poloze **ON**. Jakmile je kuše natažena, dojde ke dvěma akcím současně: spínač ADF se přepne z ON na OFF a pojistka spouště (**Safety catch**) se automaticky přesune z FIRE do polohy SAFE.

#### Způsoby uvolnění (vybití) kuše:

- **1) Výstřelem:** Nabitím šípu a výstřelem do vhodného dopadiště. Tato akce uvolní mechanismus ADF a umožní vám přepnout pojistku ze SAFE na FIRE.
- **2) Ručním uvolněním:** Přesuňte spínač ADF z polohy OFF do polohy ON ukazovákem a držte jej. Poté palcem přesuňte pojistku ze SAFE do FIRE. Bez podržení ADF spínače nelze pojistkou pohnout. Silou zatáhněte za tětivu směrem dozadu, abyste uvolnili napětí, stiskněte spoušť a tětivu pomalu spouštějte do klidové polohy.

## STRANA 6: Natahování a nastřelení

---

[Odkaz na obrázky: Strana 6 originálu]

**20.** Před natahováním se ujistěte, že je pojistka v poloze **FIRE**. Střed natahovacího lanka (Rope cocker) položte do drážky v pažbě za mechanismem spouště.

**21.** Zahákněte háky na tětivu kuše po obou stranách kolejnice.

**22.** Vložte nohu do nášlapu (**Stirrup**). Plynule zatáhněte za obě T-rukojeti současně směrem dozadu, dokud pojistka nepřeskočí do polohy **SAFE**. Mírně uvolněte tah, abyste se ujistili, že západka tětivu zachytila. **Odstraňte natahovací lanko před střelbou.**

### 23. Nastřelení puškohledu (Sighting In)

Začněte na vzdálenost 10 yardů (cca 9 m). Pro nejkratší vzdálenost použijte **nejvyšší kruh (Top circle)** v puškohledu. Další kruhy pod ním slouží pro delší vzdálenosti.

**Korekce stranová (Windage):** Šíp dopadá vpravo = otáčejte kolečkem VE SMĚRU hodinových ručiček. Šíp dopadá vlevo = otáčejte PROTI SMĚRU.

**Korekce výšková (Elevation):** Šíp dopadá vysoko = otáčejte kolečkem VE SMĚRU hodinových ručiček. Šíp dopadá nízko = otáčejte PROTI SMĚRU.

## STRANA 7: Údržba puškohledu a baterie

---

[Odkaz na obrázky: Strana 7 originálu]

**24. Výměna baterií:** Typ DL2032 nebo ERC2032. Nezapomínejte puškohled po použití vypnout.

**25. Péče o puškohled 4x32:** Skladujte na suchém místě. Nerozebírejte jej. Čočky čistěte hadříkem na optiku.

### Legenda k puškohledu:

- **A:** Objektiv
- **B:** Stranová korekce (Windage)
- **C:** Výšková korekce (Elevation)
- **D:** Krytka baterie
- **E:** Ovladač podsvícení (7 poloh)
- **F:** Okulár
- **G:** Pojistné matice montáže

**NIKDY NEMIŘTE NA LIDI ANI NA ZVÍŘATA!**