

# NÁVOD K POUŽITÍ: MK-TCS3 SOBEK

*Upozornění pro zákazníka: Před montáží a použitím si prosím vezměte k ruce původní anglický manuál. Obsahuje důležité fotografie, ilustrace a nákresy, na které tento překlad přímo odkazuje pomocí čísel stran a označení obrázků (Fig.).*

## Strana 1

---

### Opakovací pistolová kuše SOBEK

#### Strana 1 (v zápatí 1)

---

#### Návod k opakovací pistolové kuši

Před zahájením montáže zkontrolujte, zda jsou přítomny všechny díly.

Původní termín	Český ekvivalent
Limb	Lučičště
Side picatinny rail	Boční Picatinny lišta
Bow String	Tětiva
Top picatinny rail	Horní Picatinny lišta
Magazine	Zásobník
Retainer	Přidržovač
Lever switch	Přepínací páčka
Finger guard	Chráníč prstů
Cocking arm	Napínací páka
Stock	Pažba
Trigger	Spoušť

Bolt-less Safety Lever	Pojistka proti výstřelu bez šípu
Fore grip	Přední rukojeť
Bolt drop device	Mechanismus pro shození šípu
Safety	Pojistka
Magazine lever	Páka zásobníku
Cocking arm lever	Páka napínacího mechanismu
Adjustable Stock	Nastavitelná pažba
Bolt x7	Šíp 7ks
Stringer	Pomocná tětíva (nasazovací šňůra)
Allen Wrench	Imbusový klíč (3 ks: 5/32", 9/64", 3mm)
Front Sight	Přední mířidlo (muška)
Plastic Limb Tips	Plastové koncovky lučiště (2 ks)
Press Pad	Přítlačná podložka (3 části)
Rear Sight	Zadní mířidlo (hledí)

## Strana 2

---

### VAROVÁNÍ

- Před použitím kuše si pečlivě přečtěte návod.
- Nestřílejte na lidi ani domácí zvířata.
- Skladujte kuši nenabitou a mimo dosah dětí.
- Když je kuše napnutá, udržujte ruce a prsty mimo dráhu tětivy a pod úrovní vodící kolejnice.
- **NIKDY nestřílejte z kuše naprázdno (Dry Fire).** Poškodíte tím kuši a můžete si způsobit zranění.
- Určeno pouze pro osoby starší 18 let.
- Kuši nenapínejte ani nenabíjejte, dokud nemáte v úmyslu střílet.
- Používejte pouze speciální šípy určené pro tento model.
- Nepoužívejte poškozenou kuši ani šípy; mohlo by dojít ke zranění.

### INSTALACE MÍŘIDEL

Nasadte zadní mířidlo (hledí) a přední mířidlo (mušku) na příslušné lišty.

## Strana 3

---

### INSTALACE LUČIŠTĚ

1. Provlékněte lučiště otvorem v přední části těla kuše a poté vložte jednu malou čtvercovou gumovou podložku ke zadní části slotu pro lučiště.
2. Vyrovnajte bílé čáry na lučišti s hranami slotu v těle kuše.
3. Položte kovovou podložku na druhou gumovou podložku a vložte je do slotu před lučiště (kovová strana směřuje dopředu). **Fig 1-1 až 1-3** .
4. Ujistěte se, že podložky drží na místě. Poté vložte a utáhněte šroub lučiště pomocí 3,0mm imbusu. Podle potřeby znovu vyrovnejte čáry.

**NEUTAHUJTE PŘÍLIŠ SILNĚ FIG. 2** .

## Strana 4

---

5. Nasuňte plastové koncovky na konce lučiště. Pevně zatlačte, aby obě koncovky zcela dosedly. Pro úplné dosednutí můžete koncovkou lehce klepnout o pevný povrch. **Fig. 3** .

### NASAZENÍ TĚTIVY

1. Uvolněte páku zásobníku na kuši a otevřete zásobník. **Fig. 4** .
2. Nasuňte pomocnou tětivu (stringer) na oba konce lučiště dle obrázku. **Fig. 5** .

## Strana 5

---

1. Ujistěte se, že je pojistka kuše v pozici „FIRE“ (střelba). **Fig. 6 (poloha F)** .
2. Stiskněte uvolňovací tlačítko napínací páky. Levou rukou držte přední rukojeť nebo pažbu a pomocí napínací páky zatáhněte za pomocnou tětivu, dokud se bezpečně nezajistí ve spoušťovém mechanismu. **Fig. 7-1, 7-2** .
3. Při tomto úkonu se kuše automaticky přepne do polohy „SAFE“ (zajištěno). **Fig. 8 (poloha S)** .

## Strana 6

---

1. Navlékněte oka hlavní tětivy na konce lučiště skrze oka pomocné tětivy.

**UJISTĚTE SE, ŽE JE TĚTIVA PLNĚ NAVLEČENA PŘES OBĚ STRANY PLASTOVÉ KONCOVKY FIG. 9** .

1. Přepněte pojistku do polohy FIRE. **Fig. 10** . Namiřte kuši bezpečným směrem a stiskněte spoušť, abyste kuši vypustili. **Fig. 11** .
2. Sejměte pomocnou tětivu z konců lučiště. **Fig. 12** .

## Strana 7

---

### 9. MAZÁNÍ

Po dokončení montáže tětiny namažte omotávku tětiny a vodící kolejnici (flight rail). Pokud tak neučiníte, dojde k předčasnému opotřebení a propálení omotávky tětiny. Vosk doporučujeme aplikovat každých 10 až 15 výstřelů. **Fig. 13** .

10. Vratte zásobník kuše do původní polohy a zajistěte páku. **Fig. 14** .

## Strana 8

---

**UPOZORNĚNÍ:** Před použitím kuše se ujistěte, že jsou všechny šrouby utažené, koncovky lučiště pevně usazené a tětina správně nasazená.

### NABÍJENÍ ŠÍPŮ

1. Stiskněte prepínací páčku pro otevření horní Picatinny lišty. **Fig. 15** .
2. Vložte šípy do slotu v zásobníku. **Fig. 16** .

Kapacita zásobníku: **7 šípů** (NESMÍ BÝT PŘEKROČENA).

POZNÁMKA: Drážka na šípu musí odpovídat výstupku v zásobníku.

## Strana 9

---

3. Po vložení šípů vratte horní lištu do původní polohy a mírně zatlačte. Prepínací páčka se automaticky zajistí. Prověřte, zda je lišta zajištěná. **Fig. 17** .

### NAPÍNÁNÍ

**UPOZORNĚNÍ: NENAPÍNEJTE ANI NENABÍJEJTE KUŠI, POKUD NEJSTE V BEZPEČNÉM PROSTORU A NEJSTE PŘIPRAVENI K BEZPEČNÉ STŘELBĚ.**

POZNÁMKA: Pro napnutí kuše musí být pojistka v poloze „FIRE“. Během napínání se pojistka automaticky přepne do polohy „SAFE“. **Fig. 18** .

## Strana 10

---

1. Stiskněte uvolňovač napínací páky. **Fig. 19** . Levou rukou držte přední rukojeť nebo pažbu a zatáhněte za mechanismus směrem dolů pro napnutí kuše. **Fig. 20** .
2. Jakmile pojistka dosáhne polohy „SAFE“ **Fig. 21** , aktivuje se mechanismus Bolt Drop Device, který automaticky shodí šíp na vodící kolejnici.

Vždy zkontrolujte, zda šíp skutečně leží na vodící kolejnici. **Fig. 22** .

## Strana 11

---

3. Vratte napínací mechanismu do původní polohy. Nyní je šíp nabit na vodící kolejnici. **Fig. 23** .

**NEMIŘTE NA LIDÍ.**

**VAROVÁNÍ: PONECHTE KUŠI ZAJIŠTĚNOU (POLOHA SAFE), DOKUD NEJSTE SKUTEČNĚ PŘIPRAVENI KE STŘELBĚ. POTÉ POSUŇTE POJISTKU DOPŘEDU DO POLOHY „FIRE“.**

### STŘELBA (MÍŘENÍ)

1. Pokud již míříte na BEZPEČNÝ cíl a máte ruce ve správné poloze, přepněte pojistku z polohy SAFE do polohy FIRE. **Fig. 24** .
2. Položte prst na spoušť a plynule ji stiskněte. **Fig. 25** .

## Strana 12

---

Vždy mířte kuší BEZPEČNÝM SMĚREM. Udržujte prsty pod chráničem prstů, nikdy je nedávejte do dráhy tětiny. Vždy používejte střelecké brýle.

**VAROVÁNÍ: PŘI NEDODRŽENÍ SPRÁVNÉ POLOHY PRSTŮ (MIMO DRÁHU TĚTIVY) HROZÍ VÁŽNÉ ZRANĚNÍ.**

Pokud potřebujete kuši vybit bez výstřelu, NIKDY NESTŘÍLEJTE NAPRÁZDNO. Nabijte starý šíp a vystřelte jej do bezpečného dopadiště.

### Pojistka proti výstřelu bez šípu (Bolt-less Safety Device):

Pokud na kolejnici není šíp, pojistná páka se nadzvedne a zastaví tětinu při pokusu o napnutí. To zabraňuje výstřelu naprázdno. **Fig. 26** .

**VAROVÁNÍ: POKUD PŘI NAPÍNÁNÍ CÍTÍTE ODPOR (ZASEKNUTÍ), NEPOKRAČUJTE V TAHU, JINAK KUŠI POŠKODÍTE.**

## Strana 13

---

### NASTAVENÍ DÉLKY PAŽBY

1. Odstraňte dva šrouby 5/32 na levé straně pažby.
2. Nastavte pažbu dopředu nebo dozadu. **Fig. 27** .
3. Šrouby opět utáhněte.

## NASTAVENÍ PŘEDNÍ RUKOJETI

1. Odstraňte dva šrouby 5/32 na levé straně rukojeti.
2. Nastavte rukojeť dle potřeby. **Fig. 28** .
3. Šrouby opět utáhněte.

## Strana 14

---

### SEŘÍZENÍ MÍŘIDEL

1. Pokud šíp dopadá vpravo, otočte stranovým šroubem po směru hodinových ručiček.
2. Pokud dopadá vlevo, otočte šroubem proti směru hodinových ručiček. **Fig. 29** .
3. Pokud šíp střílí vysoko nebo nízko, povolte šroub na mířidlech pomocí 9/64 imbusu, upravte polohu a znovu utáhněte. **Fig. 30** .

**Specifikace šípů:** Tato opakovací kuše vyžaduje použití speciálních 6" šípů, které jsou součástí balení. Použití jakýchkoli jiných šípů se nedoporučuje.