

# BEDIENUNGSANLEITUNG von Zielfernrohr Man Kung MK-4x32-EG

*Sehr geehrter Kunde,*

*bevor Sie mit der Montage und Verwendung dieses Produkts beginnen, nehmen Sie bitte das englische Originalhandbuch zur Hand. Dieser deutsche Text dient als Übersetzung und Ergänzung. Im Originalhandbuch finden Sie wichtige Fotos, Illustrationen und Zeichnungen, auf die in diesem Text Bezug genommen wird.*

Kategorie: Für Picatinny-Schiene (20–22 mm)

SKU: A12G1

MPN: MK-4x32-EG

## **PRODUKTBESCHREIBUNG UND TECHNISCHE DATEN**

Dieses optische Visier (Scope = Zielfernrohr) wurde speziell für moderne Armbrüste entwickelt. Es bietet eine 4-fache Vergrößerung und ein Objektiv mit 32 mm Durchmesser. Das Modell EG ist mit einem beleuchteten Absehen (Illuminated Reticle) ausgestattet.

4x32: 4x = Vergrößerung (Magnification), 32 = Objektivdurchmesser in mm (Objective lens).

EG: Red/Green illumination = Rote und grüne Beleuchtung des Absehens.

## **SICHERHEITSHINWEISE**

(Seite 1, Absatz 1)

2.1 Blicken Sie niemals mit dem Zielfernrohr direkt in die Sonne. Dies kann zu dauerhaften Augenschäden führen.

2.2 Stellen Sie sicher, dass die Armbrust während der Montage gesichert und nicht gespannt ist.

2.3 Das Zielfernrohr ist kein Spielzeug; die Handhabung sollte durch einen Erwachsenen erfolgen.

## **MONTAGE DES ZIELFERNROHRS**

(Seite 1, Absatz 2, Abbildung A)

3.1 Das Zielfernrohr wird mit Montageeingen für Picatinny- / Weaver-Schienen (20–22 mm) geliefert.

3.2 Lösen Sie die unteren Schrauben an den Montageringen und setzen Sie diese auf die Schiene der Armbrust.

3.3 Passen Sie den Augenabstand (Eye Relief) so an, dass Sie bei natürlichem Anschlag das gesamte Sichtfeld klar und ohne schwarze Ränder sehen.

3.4 Ziehen Sie die Montageschrauben fest. Achten Sie darauf, dass das Absehen waagrecht ausgerichtet ist (nicht zur Seite geneigt).

### **EINSCHIESSEN UND JUSTIERUNG (ZEROING)**

(Seite 2, Absatz 3, Abbildungen B und C)

Zur Justierung dienen zwei durch Kappen geschützte Türme in der Mitte des Tubus.

4.1 Oberer Turm (Elevation): Dient der Höhenkorrektur (Auf/Ab).

4.2 Seitlicher Turm (Windage): Dient der Seitenkorrektur (Links/Rechts).

4.3 Vorgehensweise: Wenn der Pfeil tiefer einschlägt als Sie zielen, drehen Sie den oberen Turm in Richtung des Pfeils UP. Wenn er links einschlägt, drehen Sie den seitlichen Turm in Richtung des Pfeils R (Right).

### **BELEUCHTUNG DES ABSEHENS**

(Seite 2, Absatz 4)

5.1 An der Oberseite oder Seite befindet sich der Beleuchtungsregler (Rheostat).

5.2 Durch Drehen wählen Sie zwischen roter (Red) und grüner (Green) Farbe sowie der Helligkeitsintensität.

5.3 Zur Stromversorgung wird üblicherweise eine CR2032-Batterie verwendet. Schalten Sie die Beleuchtung bei Nichtgebrauch aus, um die Batterie zu schonen.

### **KOMPATIBILITÄT**

Dieses Zielfernrohr ist für die folgenden Man Kung Armbrustmodelle geeignet:

MK-XB001B, MK-185BK/FC Brandon, MK-250A1B/W, MK-300B/AC, MK-350, MK-380, MK-400, MK-150A3B, MK-XB21 Rip Claw Serie, MK-XB23 Anaconda Serie, MK-XB25 Specter Serie, MK-XB27 Hound Serie, MK-XB52 Stalker Serie, MK-XB53, MK-XB56 Frost Wolf Serie, MK-XB58 Kraken Serie, MK-XB60 Jasper, MK-XB62 Hector, MK-XB63 Freak, MK-XB65 Chester Serie, MK-XB68 Blast, MK-XB70 Direwolf, MK-XB86 Fighter Serie, MK-BM10C Soma.