

# NÁVOD K POUŽITÍ kušohledu Man Kung MK-4x32-EG

Vážený zákazníku,

před zahájením montáže a používání tohoto produktu si prosím vezměte k ruce původní anglický manuál. Tento český text slouží jako jeho překlad a doplnění. V originálním návodu naleznete důležité fotografie, ilustrace a nákresy, na které se v tomto textu odkazujeme.

Kategorie: Pro lištu Picatinny (20–22 mm)

SKU: A12G1

EAN: 6150600053075

## 1. POPIS PRODUKTU A TECHNICKÉ PARAMETRY

Tento optický zaměřovač (scope = kušohled) je navržen speciálně pro moderní kuše. Nabízí čtyřnásobné zvětšení a objektiv o průměru 32 mm. Model EG je vybaven podsvíceným záměrným křížem (Illuminated Reticle).

4x32: 4x = zvětšení (magnification), 32 = průměr objektivu v mm (objective lens).

EG: Red/Green illumination = červené a zelené podsvícení kříže.

## 2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

(Strana 1, odstavec 1)

2.1 Nikdy se nedívejte kušohledem přímo do slunce. Hrozí trvalé poškození zraku.

2.2 Ujistěte se, že je kuše při montáži zajištěna a není natažena.

2.3 Kušohled není hračka; manipulaci by měla provádět dospělá osoba.

## 3. MONTÁŽ KUŠOHLEDU

(Strana 1, odstavec 2, obrázek A)

3.1 Kušohled je dodáván s montážními kroužky určenými pro Picatinny / Weaver lištu (20–22 mm).

3.2 Povolte spodní šrouby na montážních kroužcích a nasadte je na lištu kuše.

3.3 Upravte vzdálenost od oka (Eye Relief) tak, abyste při přirozeném zalícení viděli celé zorné pole jasně a bez černých okrajů.

3.4 Dotáhněte šrouby montáže. Dbejte na to, aby byl záměrný kříž v rovině (nebyl nakloněn do strany).

#### **4. NASTŘELENÍ A SEŘÍZENÍ (ZEROING)**

(Strana 2, odstavec 3, obrázky B a C)

Pro seřízení slouží dvě věžičky uprostřed tubusu kryté krytkami.

4.1 Horní věžička (Elevation): Slouží k výškové korekci (nahoru/dolů).

4.2 Boční věžička (Windage): Slouží ke stranové korekci (vlevo/vpravo).

4.3 Postup: Pokud šíp dopadá níže, než kam míříte, otáčejte horní věžičkou ve směru šipky UP. Pokud dopadá vlevo, otáčejte boční věžičkou ve směru šipky R (Right).

#### **5. PODSVÍCENÍ KŘÍŽE**

(Strana 2, odstavec 4)

5.1 Na horní nebo boční straně (dle konkrétní revize) se nachází ovladač podsvícení (Rheostat).

5.2 Otáčením volíte mezi červenou (Red) a zelenou (Green) barvou a intenzitou jasu.

5.3 Pro napájení se obvykle používá baterie CR2032. Pokud podsvícení nepoužíváte, vypněte jej, abyste šetřili baterii.

#### **6. KOMPATIBILITA**

Tento kušohled je vhodný pro následující modely kuší Man Kung:

MK-XB001B, MK-185BK/FC Brandon, MK-250A1B/W, MK-300B/AC, MK-350, MK-380, MK-400, MK-150A3B, řada MK-XB21 Rip Claw, řada MK-XB23 Anaconda, řada MK-XB25 Specter, řada MK-XB27 Hound, řada MK-XB52 Stalker, MK-XB53, řada MK-XB56 Frost Wolf, řada MK-XB58 Kraken, MK-XB60 Jasper, MK-XB62 Hector, MK-XB63 Freak, řada MK-XB65 Chester, MK-XB68 Blast, MK-XB70 Direwolf, řada MK-XB86 Fighter, MK-BM10C Soma.